



# Anleitung KEContact



## Ladevorgang starten:

- Verbinden Sie das Fahrzeug mit der Ladestation
- Autorisieren Sie sich dem E-WALD Ladechip am RFID-Leser

Der Ladevorgang wird nun gestartet



## Ladevorgang beenden:

- Ladevorgang am Fahrzeug beenden  
Die Verriegelung am Fahrzeug lösen Sie mit dem Knopf „Aufsperrn“ am Fahrzeugschlüssel
- Abstecken des Ladekabels an der Ladestation
- Ladekabel im Kofferraum verstauen



24 -Stunden Hotline 0800 39 25 34 624